

A CR-2002 IP kontroller panel bekötése

Világít amikor a relé működik
(2. ajtó nyitva)

Világít amikor a relé működik
(1. ajtó nyitva)

Adat vételekor villog

Be- és kimeneti bővítő
modul csatlakozója
(CR-ZX4)

Nem világít, ha az eszköz rendben működik

Villog kártya
olvastatáskor

Villog ha a CPU
rendben működik

Villágít, ha a tápelállítás rendben

Adat küldésekor villog

+12V
GND

TCP/IP kommunikáció: RJ45-ös csatlakozó

NYITÁSERZÉKELŐ
NC kontaktus
2. ajtó

NYITÁSÉRZÉKELŐ
NC kontaktus
1. aítő

NYITÓGOMB
NO bemenet
2. ajtó

NYITÓGOMB
NO bemenet
1. ajtó

CRYPTEX®